



DX09 Ultra


User Manual



USB充电口




麦克风



指示灯


充电状态：红灯常亮
充电完成：蓝灯常亮
配对状态：红蓝闪烁
已连接上：蓝灯慢闪



开机 长按3S
关机 长按3S

音量加：短按
上一曲：长按


音量减：短按
下一曲：长按



游戏/音乐模式 单击
接听/挂断 短按
拒接电话 长按2S
语音助手 长按3S
配对模式 长按5S
恢复出厂 长按10S
播放/暂停 单击

LDAC优先

同时长按3S




Auracast模式 同时长按3S


中英文言切换 同时长按3S

DX09 Ultra


User Manual



USB Charger




Microphone



Charging: Red Light On
Fully Charged: Blue Light On
Pairing: Flashing Red and Blue
Connected: Blue Light Flashes Slowly


Indicator LED



Power On Long Press 3S
Power Off Long Press 3S

Volume Up :Short Press
Previous :Long Press

Volume Down :Short Press
Next :Long Press



Game/Music Mode :Short Press

Answer/End Call :Click

Reject Call :Long Press 2S


Voice Assistant :Long Press 3S

Pairing Mode :Long Press 5S

Factory Reset :Long Press 10S

Play/Pause :Short Press

LDAC Preferred :Together Long Press 3S



Auracast Mode :Together Long Press 3S

Language Switch:Together Long Press 3S